



ALLIUM DOWNLIGHT Installations- og sikkerhedsanvisninger

Installations- og sikkerhedsanvisninger

Læs venligst denne vejledning grundigt før installation og gem den til senere reference.

Dette downlight-armatur er beregnet til professionel installation og må kun installeres af autoriseret elinstallatør eller kvalificeret elektriker i henhold til gældende lovgivning og installationsregler. Produktet er CE-mærket og må ikke modificeres. Enhver ændring af produktet kan medføre bortfald af garanti, ophævelse af producentansvar og kan gøre produktet usikkert. Alle elinstallationer skal udføres i overensstemmelse med gældende nationale installationsregler, herunder DS/HD 60364, samt øvrige relevante standarder.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

1. Afbryd altid strømmen på hovedafbryderen før installation, service eller justering. Fjern relevant sikring eller afbryd gruppe for at undgå utilsigtet spændingstilkobling.
2. Downlight-armaturet leveres uden LED-driver og må ikke tilsluttes direkte til elinstallationen uden LED-driver.
3. Downlight-armaturet skal altid installeres sammen med en egnet LED-driver, som opfylder armaturets specificerede krav til strøm, spænding og effekt.
4. Den anvendte LED-driver skal være CE-mærket, kompatibel med armaturet og installeret i henhold til både driver- og armaturproducentens anvisninger.
5. Sørg for, at alle elektriske forbindelser er korrekt fastspændt, og at der ikke forekommer løse leder tråde.
6. Installationen skal udføres, så brand-, bygnings- og isolationskrav overholdes, herunder korrekt afstand til isolering og øvrige bygningsdele.
7. Downlight-armaturet skal monteres i henhold til angivne hulmål, indbygningsdybde og ventilationskrav.
8. Er der tvivl om installationen eller disse anvisninger, skal der altid tages kontakt til en autoriseret elinstallatør eller kvalificeret elektriker.

CCT-indstilling (farvetemperatur)

Dette downlight-armatur er udstyret med CCT-funktion (valg af farvetemperatur, fx 3000K / 4000K).

- Valg af CCT skal foretages, før der tilsluttes spænding.
- Ændring af CCT må kun udføres, når armaturet er spændingsløst.
- Forkert håndtering kan medføre funktionsfejl eller beskadigelse af produktet.

Advarsler

1. Kun til indendørs brug, medmindre andet er specifikt angivet.
2. Downlight-armaturet må ikke overdækkes af isolering, medmindre produktet er eksplicit godkendt til dette. Overhold altid angivne frirumskrav.
3. Hvis tilslutningskabel, LED-driver eller ledninger er beskadiget, må produktet ikke tages i brug og skal udskiftes.
4. Installation og idriftsættelse skal udføres i overensstemmelse med gældende regler af autoriseret elinstallatør eller kvalificeret elektriker.
5. Undgå at se direkte ind i den tændte lyskilde. Downlight-armaturet skal anvendes i overensstemmelse med dets tiltænkte anvendelse.

